

INSTALLATIONS MANUAL FÖR ENTREPRENÖRER

Conclean Argo kompakt markbädd



1. INSTALLATIONSVILLKOR


Kontakta Conclean om det saknas några anvisningar. Vid försummelse upphör garantierna att gälla.

Kontrollera alltid att det inte finns några skador på tanken innan den sänks ner i schaktet. Drift- och underhållsanvisningar ingår inte i denna handbok, de återfinns i bruksanvisning för fastighetsägaren.

2. MÅTT

2.1 Conclean Argo kompakt markbädd

Före den kompakta markbädden ska slamavskiljare för 1 hushåll vara minst 3,75 kubik och för 2-3 hushåll minst 6,5 kubik. OBS! Yttre rördelar ingår ej utan detta tillhandahålls av entreprenören. Rördelar ska ha dim 110 mm och kapas till erforderliga längder.




1 HUSHÅLL

Bottenarea	1 m ²
Diameter (A)	106 cm
Total höjd (B)	207/257 cm
Höjd inlopp (C)	160 cm
Höjd inlopp (D)	47/97 cm
Höjd utlopp (E)	30 cm

2-3 HUSHÅLL


Bottenarea	2 m ²
Diameter (A)	157 cm
Total höjd (B)	226 cm
Höjd inlopp (C)	155 cm
Höjd inlopp (D)	71 cm
Höjd utlopp (E)	30 cm



3. INSTALLATIONSFÖRUTSÄTTNINGAR


Installationen av tankar måste följa installationsanvisningarna. Samma princip gäller för Conclean Argo kompakt markbädd. I illustrationerna som följer används Conclean GRAF slamavskiljare som exempel.

För att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för att arbeta runt tanken ska grävytans basområde överstiga tankens dimension med 500 mm på varje sida. Avståndet från fasta byggnader ska vara minst 2000 mm.




Gropens djup ska vara dimensionerad till maximal höjd på tanken. Locket ska ligga över marken med 30–50 mm så att regnvatten inte tränger in. Schaktbotten förstärks med >150 mm kross. Minsta avstånd mellan tank och mark, 500 mm.


Vid områden med risk för djup tjäle rekommenderas markisolering ovan tank.




Omkring tanken ska ett lager om minst 150 mm grus läggas bestående av 4-8 eller 8-16.




Om tanken installeras där det är hög grundvattennivå ska tanken utrustas med extra förankring.




Om tanken installeras nära en plats som används av fordon, ska avstånd från denna yta vara minst samma som djupet av gropen.





Anslutning av tankar

Om det finns två eller flera tankar anslutna till varandra, ska avståndet mellan tankarna åtminstone vara 600 mm.




Placera tanken i gropen

Fyll i 1/3 vatten i tanken innan du fyller igen området kring tanken med grus (4-8 mm eller 8-16 mm). Fyll sedan igen stegvis med 50 cm åt gången. Tanken ska fyllas med vatten i nivå med varje lager. Varje lager ska vara självpackande.

4. MONTERING


Installationen av tanken måste följa installationsanvisningarna.

OBS! Yttre rördelar ingår ej utan tillhandahålls av entreprenören och kapas till erforderliga längder. Rördelar ska vara D110 mm. Höjd på luftningsrören anges på sidan 7.





5. VENTILATION


Höjder på ventilationsrören.



Conclean Argo kompakt markbädd utan pumpstation



Conclean Argo kompakt markbädd med pumpstation.



Kontakt

Växel: 010-210 30 00
service@conclean.se
www.conclean.se

